



Pulse las dos prominencias para extender el asa.

Lector de CD's. Con los controles habituales de marcha, parada, avance... y el volumen a la derecha.

Al abrir la tapa lateral tirando de ella hacia arriba, encontramos con dos alojamientos para dos micros.

Pulsando ambas pestañas y tirando hacia afuera, encontramos dos alojamientos para recargar las baterías de los micrófonos

Este es el conmutador de carga. Debemos presionarlo para cargar tanto las baterías de los micros como las del sistema.

Receptor de micros inalámbricos. A la derecha encontramos el volumen de cada uno.

Interruptor de puesta en marcha del sistema.

Varía la velocidad de la pletina.

Conexión hacia MA-707 EXP.

Entrada de micros con cable.

Entrada de fuentes a nivel línea tales como CD's, pletinas, sintonizadores...

Salida de audio indicada para enviar señal a otros equipos, u otros sistemas MA-707 y aumentar el rendimiento.

Volumen del micro con cable nº2

Volumen del micro con cable nº1

Volumen de la entrada "Line in"

Volumen general de todo el sistema.

Volumen del reproductor de cassette.

Control de graves-agudos general.

**Consultas en el teléfono:  
91-6743964**